Mick Rider



Kid

抜群のフットワークでゴールをめざせ! キックライダーの遊び方





ケーブルタイプ	仕長
\$30~680m/m/340 863m(m/W) \$54m(m(D)	
AC199V 50/60Hz	

●レバーとボタンでスクーターを操作し、ライバルの由転車やオ

一トバイをわっつけながら、ゴールをめざして下さい。 しバーは上に倒すとアクセル、下に倒すとプレーキの砂索を果 だします。左右は左右に移動する場合に使います。

- ボタンはライバルを運動ばす時に伴います。上手に開発ばして 一名の外に押し出せば、ライバルをやっつけることができます。 ■コースからそれたり、トラックの策とす丸太等の原素物にぶつ
- かると、2クーターが新聞し、タイルロスになります。 ● 1 コースを持ち時間の 100 物の内でゴールインされば次のコー
 - スに進むことができます。但し、持ち時間がなくなるとゲーム オーバーアオ

得点方法

- ●モヘ州京館が計算点が得えます。 ■ゴールインルを締の書ののタイトガボーナス得点として 加坡されます。
- ライバルのオートバイや田転車を買ったばし、わっつけ だ時に、得点が得られます。





ユニバーサル販売株式会社

株式会社ユニバーサル

184: 10. AM 39-